

Kurzanleitung ecantore OrgelBox

Die ecantore OrgelBox ist ein mobiler MiPRO Lautsprecher mit integriertem ecantore Soundmodul zur mobilen Begleitung von Gemeindegesängen.

Die genaue Bedienung entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen der einzelnen Komponenten.

MiPRO MA-708 mit

- ecantore Soundmodul
- WLAN-Router RUT-240

Antennen

(es müssen nur die benötigten aufgeschraubt werden)

1x ecantore App

(muss für die Bedienung per App aufgedreht werden -WLAN/Wifi)

2x ecantore Cloud (onAir)

(müssen nur für die Fernwartung aufgedreht werden – Mobilfunk. Hinweis: die Mobilfunkantennen können Störgeräusche aussenden)

ecantore Soundmodul



1x ecantore Fernbedienung

(muss für die Bedienung per Funk-Fernbedienung aufgedreht werden – Funk 868MHz)

Anschlüsse

2x Audio Out

Ein Ausgang muss an den Line In der Box angeschlossen werden. Alternativ kann der Ausgang auch für externe Beschallungen genutzt werden.

An- / Ausschalter



Master- | ecantore-
Volumen

Klangregulierung
(Höhen/Tiefen)

Lied abspielen:

- Benötigte Antennen aufdrehen und Audiokabel verbinden
- MiPRO Box mit dem An- /Ausschalter einschalten (mittig an der Lautsprecherbox)
- Mastervolumen entsprechend der Raumgröße einstellen
- ca. 1 min warten bis am ecantore Soundmodul zwei LEDs dauerhaft leuchten

Bedienung per App:

- App auf dem Tablet/Smartphone aufrufen
- Warten bis das Empfangssymbol in der App (oben Mitte) grün leuchtet (bis zu 4 min)
- [Lied-Nr. abspielen] aufrufen und Nr. eingeben oder ein Lied über die „Lupe“ suchen
- Liedsammlung auswählen, um das Lied zu starten: GL/EG = Liederbuch | OW= Orgelwerke



Bedienung per Fernbedienung:

- Fernbedienung einschalten
- Warten bis „Suche Empfänger“ nicht mehr zu sehen ist
- Lied Nr. eingeben und 2x Ok drücken
- Stopp mit der Taste „←“

