

Dokumentation

Anleitung zur Montage der Liedanzeige LA 4-6 V 1.3

Liedanzeige montieren:

Die Liedanzeige wird mit 2 Schrauben/Dübeln an der Wand befestigt. (siehe Ösen auf der Rückseite)

Die Ösen können bei Bedarf im Rahmen verschoben werden.

Bitte darauf achten, dass die Antenne (dünner Draht auf der Rückseite der Liedanzeige) nach dem Anbringen unterhalb der Liedanzeige mind. 10 cm (oder mehr) herauschaut.

Anschluss der Liedanzeige:

+5V der Liedanzeige mit +V (rot) des Netzteils/Steckernetzteils verbinden.

GND der Liedanzeige mit -V (schwarz) des Netzteils/Steckernetzteils verbinden.

ACHTUNG! Eine Verpolung kann zur Zerstörung der Anzeige führen!

Falls die Kabellänge des Netzteils nicht ausreichend ist, kann dieses verlängert werden. Um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten, darf die Spannung an der Liedanzeige nicht deutlich unter 4,5V (4,0V) sinken.

Die maximale Kabellänge auf der 5 V Seite je nach Durchmesser und Anzeigetafel ist daher nicht unbegrenzt.

Kabelquerschnitt	max. Länge LA 4	max. Länge LA 5	max. Länge LA 6
0,75 mm ²	6 m	5 m	4,5 m
1,5 mm ²	9 m	7 m	5,5 m
2,5 mm ²	15 m	11,5 m	9,5 m

Zur Inbetriebnahme der Anzeigen das Steckernetzteil in eine 230V Steckdose stecken. Die Anzeige leuchtet für einige Sekunden auf.

Arbeiten am 230V Netz dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte vorgenommen werden!

Titel	Anleitung zur Montage Liedanzeige LA 4-6	Version	V 1.3	
Erstellt am	01.10.2018			
Von	stephan renkens	Status:	Produktion	
Pfad	Anleitung Montage LA4-6 V1_3.doc			

Renkens Orgel- und Kirchenelektronik		T: +49 (0)2405 – 40 66 588 F: +49 (0)2405 – 40 66 589	
Im Spring 6			
52146 Würselen		www.ecantore.de	